

	Артикул	Наименование	Сила тока	Напряжение	Количество контактов в контактной группе	Тип переключения	Наличие подсветки
	06-0307-С	Выключатель клавишный RWB-507	15 А	250 В	4	ON-OFF	Да
	06-0308-В	Выключатель клавишный RWB-508, SC-767	15 А	250 В	6	ON-OFF-ON	-
	06-0309-В	Выключатель клавишный RWB-509, SC-767	15 А	250 В	6	ON-OFF-ON	Да
	06-0310-А	Выключатель клавишный RWB-106, SC-214	3 А	250 В	3	ON-OFF	
	06-0311-В	Выключатель клавишный RWB-214, SC-214, MIRS-101-8	6 А	250 В	3	ON-OFF	
	36-2343	Выключатель клавишный RWB-502	25 А	250 В	4	ON-OFF	
	36-2346	Выключатель клавишный RWB-502	30 А	250 В	4	ON-OFF	
	36-2600	Выключатель клавишный круглый	6 А	250 В	3	ON-OFF	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

REXANT

	Артикул	Наименование
	36-2490	Влагозащитный колпачок
	36-2520	Влагозащитный колпачок
	36-2525	Влагозащитный колпачок

КНОПОЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

REXANT

Предназначены для коммутации электрических цепей напряжением 12-250 В, а именно для управления освещением, путем включения-выключения питающего провода. Кнопки применяются в качестве комплектующих изделий электрооборудования. Подключение контактов осуществляется с помощью плоских клемм либо с помощью пайки.

	Артикул	Наименование	Сила тока	Напряжение	Количество контактов в конт группе	Тип переключения	Наличие подсветки
	36-3010	Выключатель-кнопка PBS-17A2	1 А	250 В	2	ON-OFF	-
	36-3011	Выключатель-кнопка PBS-17A2	1 А	250 В	2	ON-OFF	
	36-3012	Выключатель-кнопка PBS-17А	2 А	250 В	2	ON-OFF	
	36-3020	Выключатель-кнопка PBS-19С	2.5 А	250 В	2	ON-OFF	

	Артикул	Наименование	Сила тока	Напряжение	Количество контактов в контактной группе	Тип переключения	Наличие подсветки
	36-3021	Выключатель-кнопка PBS-19C2	2.5 A	250 В	2	ON-OFF	
	36-3030	Выключатель-кнопка PBS-11A	1 A	250 В	2	ON-OFF	
	36-3031	Выключатель-кнопка PBS-11A	1 A	250 В	2	ON-OFF	
	36-3032	Выключатель-кнопка PBS-11A	1 A	250 В	2	ON-OFF	
	36-3033	Выключатель-кнопка PBS-11A	1 A	250 В	2	ON-OFF	
	36-3040	Выключатель-кнопка PBS-11B	1 A	250 В	2	ON-OFF	
	36-3041	Выключатель-кнопка PBS-11B	1 A	250 В	2	ON-OFF	
	36-3042	Выключатель-кнопка PBS-11B	1 A	250 В	2	ON-OFF	
	36-3043	Выключатель-кнопка PBS-11B	1 A	250 В	2	ON-OFF	
	36-3049	Выключатель-кнопка PBS-11C	1 A	250 В	2	ON-OFF	
	36-3050	Выключатель-кнопка PBS-33B	1 A	250 В	2	OFF-ON	
	36-3051	Выключатель-кнопка PBS-33B	1 A	250 В	2	OFF-ON	
	36-3052	Выключатель-кнопка PBS-33B	1 A	250 В	2	OFF-ON	
	36-3053	Выключатель-кнопка PBS-33B	1 A	250 В	2	OFF-ON	
	36-3060	Выключатель-кнопка PBS-16A	1 A	250 В	2	ON-OFF	
	36-3061	Выключатель-кнопка PBS-16B	1 A	250 В	2	ON-OFF	
	36-3070	Выключатель-кнопка PBS-20A	1 A	250 В	2	ON-OFF	
	36-3071	Выключатель-кнопка PBS-20A	1 A	250 В	2	ON-OFF	
	36-3072	Выключатель-кнопка PBS-20A	1 A	250 В	2	ON-OFF	