



---

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
**СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА**

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

## ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Гирлянда представляет собой электрический шнур, на котором располагаются светодиоды. Светодиоды по сравнению с миниатюрными лампами накаливания имеют целый ряд существенных преимуществ. Их отличает чистое и яркое свечение, огромный ресурс, прочность, незначительное потребление энергии, надежность. Гирлянда великолепно подходит для украшения елей в помещении дома, на даче или в офисе.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок службы	5 лет
Материал провода	ПВХ
Температурный режим использования	+1...+35 °C
Степень защиты	IP20 (только для использования внутри помещения)
Напряжение	230 В
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Климатическое исполнение	УХЛ 4

## ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Тип гирлянды	Цвет свечения	Цвет провода	Размер, м	Количество LED, шт.
255-065	«Бахрома»	Белый	Прозрачный	3×0,8	200
255-066	«Бахрома»	Теплый белый	Прозрачный	3×0,8	200
303-034	«Звездочки»	Красный	Прозрачный	2,8	20
303-035	«Кисточки»	Белый	Прозрачный	5	48
303-036	«Снежинки»	Белый	Прозрачный	2,8	20
303-037	«Палочки с пузырьками»	Мультиколор	Черный	2	20
303-038	«Цветы сакуры»	Розовый	Черный	7	50
303-060	«Цветные шарики»	Мультиколор	Черный	2,8	20
303-061	«Кубики»	Мультиколор	Черный	2,8	20
303-062	«Колокольчики»	RGB	Черный	2,8	20
303-063	Универсальная	Теплый белый	Прозрачный	10	100
303-064	Универсальная с насадками	Мультиколор	Черный	4,4	30
303-065	«Снежинки»	Мультиколор	Черный	4,4	30
303-103	Универсальная	Белый	Черный	10	100
303-104	Универсальная	Белый	Черный	12	120
303-105	Универсальная	Мультиколор	Черный	12	120
303-106	Универсальная	Белый	Черный	20	200
303-109	Универсальная	Мультиколор	Черный	15	300

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

- Убедитесь в работоспособности изделия: для этого необходимо подключить гирлянду к электрической сети, предварительно достав ее из упаковки. После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. После включения убедитесь, что лампочки светятся.
- Рекомендуется подключать изделие через УЗО либо автоматический предохранитель.
- Проверьте соответствие технических параметров гирлянды, указанных в данной инструкции, параметрам электросети.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC60038:2009).
- Убедитесь, что изделие не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
- Не подсоединяйте гирлянду к источнику напряжения, если она находится в упаковке, кроме случая, когда упаковка приспособлена для демонстрационных целей
- Не соединяйте электрическую гирлянду с другой гирляндой.
- Лампы гирлянды не подлежат замене.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.
- Не погружайте изделие в воду.
- Изделие предназначено для использования в помещении. Не используйте гирлянду вне помещений.
- Не пользуйтесь гирляндой, если она повреждена или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществляться только квалифицированные специалисты!

## **ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °C.
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения гирлянды не ограничен.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

**Гарантийный срок эксплуатации** – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛтД», № 8 Фуксинг роад, Гужен Шэнъчжэнь Сити, Гуандунг, Китай / «Neon-Night Co., Ltd», №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guangdong, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделия.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

